


Grandezze - Size: **80-31, 125-31, 125-40, 150-31**



N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
102	Corpo	Casing
161	Coperchio del corpo	Casing cover
183	Piede di appoggio	Support foot
210	Albero	Shaft
230	Girante	Impeller
260	Ogiva girante	Impeller hub
320.1	Cuscinetto a sfere l.o.c.	Ball bearing N.D.S.
320.2	Cuscinetto a sfere l.c.	Ball bearing D.S.
330	Supporto	Bearing housing
360.1	Coperchio cuscinetto l.o.c.	Bearing cover N.D.S.
360.2	Coperchio cuscinetto l.c.	Bearing cover D.S.
400.1	Guarnizione del corpo	Casing gasket
400.2	Guarnizione coperchio cuscinetto l.c.	Bearing cover gasket D.S.
400.3	Guarnizione coperchio cuscinetto l.o.c.	Bearing cover gasket N.D.S.
400.4	Guarnizione camicia	Sleeve gasket
400.7	Guarnizione ogiva	Hub gasket
412.3	O-ring camicia	O-ring shaft sleeve
420.1	Anello di tenuta l.c.	Bearing cover seal D.S.

N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
420.2	Anello di tenuta l.o.c.	Bearing cover seal N.D.S.
502.1	Anello usura	Wear ring
506	Anello paraspruzzi	Deflector
507	V. Ring	V. Ring
524	Camicia albero	Shaft sleeve
643	Tappo di sfiato con astina	Oil dipstick
900.1	Prigioniero con dado	Stud with nut
900.2	Prigioniero con dado	Stud with nut
900.4	Prigioniero con dado	Stud with nut
901.1	Vite T.E.	Hex head screw
901.2	Vite T.E.	Hex head screw
903.1	Tappo scarico olio	Oil drain plug
903.2	Tappo oliatore	Constant level oiler plug
923	Ghiera cuscinetto	Bearing nut
932.1	Anello di sicurezza (seeger) foro	Hole circlip
940.1	Linguetta girante	Impeller key
940.2	Linguetta giunto	Coupling key
940.3	Linguetta camicia	Sleeve key